

BÜGELANLEITUNG

1A-Patches lassen sich auch 1A aufbügeln. Die von Ihnen gewünschte Anleitung dazu lassen wir Ihnen hiermit gerne

zukommen.



UNTERGRUNDSTOFF:

Für optimale Haltbarkeit empfehlen wir, nur Untergrundstoffe aus reiner Baumwolle zu verwenden. Kunstfasern wie Polyester und Mischgewebe erschweren oder verhindern die Verbindung.

MIT DEM BÜGELEISEN:

- Das Bügeleisen – ohne Dampffunktion – auf die höchste Stufe stellen, die der Hersteller für den Untergrundstoff empfiehlt.
- Den Untergrundstoff glattbügeln und den Aufnäher auf die gewünschte Stelle auflegen.
- Für einen harten Untergrund (z.B. Frühstücksbrett aus Holz) sorgen und zwischen Aufnäher und Bügeleisen am besten Backpapier oder Ähnliches legen.
- Das Bügeleisen auf den Aufnäher für ca. 10-15 Sekunden sehr fest aufdrücken und mit der Bügeleisenspitze gezielt die Ränder bügeln. Kurz auskühlen lassen.
- Anschließend den Stoff wenden und von unten das Bügeleisen für ca. 30-45 Sekunden fest aufdrücken.

MIT DER TRANSFERPRESSE:

Temperatur: ca. 160 °C
Zeit: ca. 15 Sekunden
Druck: ca. 4 bar

Es sind noch Fragen offengeblieben? Dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail info@1a-textilveredelung.de oder unter Tel. 05138-480 86 99.

