

BÜGELANLEITUNG

1A-Patches lassen sich auch 1A aufbügeln. Die von Ihnen gewünschte

Anleitung dazu lassen wir Ihnen hiermit gerne zukommen.

UNTERGRUNDSTOFF

Für optimale Haltbarkeit empfehlen wir, nur Untergrundstoffe aus reiner Baumwolle zu verwenden. Kunstfasern wie Polyester und Mischgewebe erschweren oder verhindern die Verbindung.



MIT DEM BÜGELEISEN* (OHNE DAMPFUNKTION)

	Temperatur	Zeit
Gestickter Patch	ca. 140-160°C	ca. 15-25 Sekunden
Gewebter Patch	ca. 130-135°C	ca. 15-25 Sekunden
Gedruckter Patch	ca. 130-135°C	ca. 15-25 Sekunden
Cheniller Patch	ca. 130°C	ca. 5-6 Sekunden
PVC Rubber Patch	ca. 100°C	ca. 13 Sekunden
Kork Patch	ca. 100°C	ca. 13 Sekunden
Leder / Kunstleder Patch	ca. 150°C	ca. 10-15 Sekunden

*Für einen harten Untergrund (z.B. Frühstücksbrett aus Holz) sorgen und zwischen Aufnäher und Bügeleisen am besten Backpapier oder Ähnliches legen.



MIT DER TRANSFERPRESSE

	Temperatur	Zeit	Druck
Gestickter Patch	ca. 140-160°C	ca. 15-25 Sekunden	ca. 5 bar
Gewebter Patch	ca. 130-135°C	ca. 15-25 Sekunden	ca. 2,5 bar
Gedruckter Patch	ca. 130-135°C	ca. 15-25 Sekunden	ca. 2,5 bar
Cheniller Patch	ca. 130°C	ca. 5-6 Sekunden	von der Rückseite mit leichtem Druck pressen
PVC Rubber Patch	ca. 100°C	ca. 13 Sekunden	von der Rückseite mit leichtem Druck pressen
Leder / Kunstleder Patch	ca. 150°C	ca. 12-15 Sekunden	ca. 3 bar
Kork Patch	ca. 150°C	ca. 12-15 Sekunden	ca. 3 bar
Silikon Patch	ca. 160°C	ca. 6 Sekunden Vorderseite ca. 20 Sekunden Rückseite	ca. 4 bar

Es sind noch Fragen offengeblieben? Dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail info@1a-textilveredelung.de oder unter Tel. 05138-480 86 99.



Buddy4Dogs



msoke



POLIZEI



Düsenmudder



Die... EINTÖPF...